

GABARITO DE FIXAÇÃO/PLANTILLA DE FIJACIÓN

Ao energizar o sensor, o Led pisca e a carga ficará ligada por 10 segundos.
Após, passa a operar conforme programado.

Al energizar el sensor, el LED parpadea y la carga permanece encendida por aproximadamente 10 segundos. Después, pasa a funcionar según lo programado.

